

# Kom godt i gang med fastnettelefoni

# Indholdsfortegnelse

Kortnummervalg .....	3
Banke på.....	3
Viderestilling altid .....	4
Viderestilling ved intet svar .....	5
Nummervisning.....	7
Viderestilling ved optaget .....	6
Skjul nummer .....	7
Slette alle viderestillinger.....	7
Telefonsvarer - guide .....	8

## Kortnummervalg

**Kortnummer valg** betyder, at du kan oprette en telefonbog, hvor du kan lagre 100 telefonnumre dvs. at du ikke behøver at huske alle 8 cifre i et telefonnummer, men kun huske de 2 cifre som telefonnummeret er gemt under. De 100 kortnumre, der kan lagres ligger i intervallet 00-99.

**Kortnummer valg** kan anvendes til numre både i Danmark og udlandet. Det anbefales at du laver en liste over, hvilke telefonnumre der er gemt under et specifikt kortnummer.

### Programmering:

- ▶ Løft håndsættet, afvent klartone
- ▶ Tast \*51\*
- ▶ Tast 2-cifret kortnummer
- ▶ Tast \*
- ▶ Tast det ønskede telefonnummer
- ▶ Tast #
- ▶ Talemaskinen giver besked om aktivering
- ▶ Læg håndsættet på

### Kontrol:

- ▶ Løft håndsættet, afvent klartone
- ▶ Tast #51\*
- ▶ Tast 2-cifret kortnummer
- ▶ Tast \*
- ▶ Tast #
- ▶ Talemaskinen giver besked om hvilket nummer der er lagret
- ▶ Læg håndsættet på

### Opkald ved hjælp af et kortnummer:

- ▶ Løft håndsættet, afvent klartone
- ▶ Tast \*\*
- ▶ Tast 2-cifret kortnummer
- ▶ Afvent svar

### Sletning af kortnummer:

- ▶ Løft håndsættet, afvent klartone
- ▶ Tast #51\*
- ▶ Tast 2-cifret kortnummer
- ▶ Tast #
- ▶ Talemaskinen giver besked om deaktivering
- ▶ Læg håndsættet på

### Slet alle kortnumre:

- ▶ Løft håndsættet, afvent klartone
- ▶ Tast #51#
- ▶ Talemaskinen giver besked om deaktivering
- ▶ Læg håndsættet på

## Banke på

Denne service kan du få aktiveret ved at ringe til Kundeservice.

**Banke på** betyder, at du får et **Banke på** signal "dut-dut" i røret, når du har en samtale i gang, samtidigt med at en anden forsøger at ringe dig op. Servicen giver mulighed for at besvare et indkommende opkald og herefter vende tilbage til den samtale, du var i gang med.

Den der forsøger at ringe til dig, under en igangværende samtale, får en normal opkalds tone og kan altså ikke høre, at du er i gang med en samtale.

### Se hvem der banker på: *(ikke alle nummervisere understøtter denne funktion)*

- ▶ Tast **R** afvent klartone
- ▶ Tast **9**
- ▶ Nummeret vises nu i nummerviseren

### Ignorer ventende samtale:

- ▶ Tast **R** afvent klartone
- ▶ Tast **0** ventende opkald får optagettone
- ▶ Igangværende samtale kan fortsættes

### Skift til ventende samtale samtidig med at igangværende samtale sættes i venteposition:

- ▶ Tast **R** afvent klartone
- ▶ Tast **2**

### Skift imellem samtaler:

- ▶ Tast **R** afvent klartone
- ▶ Tast **2**

### Genoptag ventende samtale og afslut igangværende samtale:

- ▶ Tast **R** afvent klartone
- ▶ Tast **1**

## Viderestilling altid

**Viderestilling altid** betyder, at alle opkald omgående stilles videre til et telefonnummer, du angiver. Selvom viderestillingen er aktiveret, kan der altid ringes op fra din telefon på normal vis.

### Aktiver:

- ▶ Løft håndsættet, afvent klartone
- ▶ Tast \* 2 1 \*
- ▶ Tast telefonnummeret, der skal viderestilles til
- ▶ Tast #
- ▶ Talemaskinen giver besked om aktivering
- ▶ Læg håndsættet på

### Kontrol:

- ▶ Løft håndsættet, afvent klartone
- ▶ Tast \* # 2 1 #
- ▶ Talemaskinen giver besked om hvilket nummer der viderestilles til
- ▶ Læg håndsættet på

### Deaktiver:

- ▶ Løft håndsættet, afvent klartone
- ▶ Tast # 2 1 #
- ▶ Talemaskinen giver besked om deaktivering
- ▶ Læg håndsættet på

## Viderestilling ved intet svar

**Viderestilling ved intet svar** betyder, at alle opkald stilles videre til et telefonnummer du angiver, hvis din telefon ikke besvares inden for 30 sek.

Selvom viderestillingen er aktiveret, kan der altid ringes op fra din telefon på normal vis.

### Aktiver:

- ▶ Løft håndsættet, afvent klartone
- ▶ Tast \* 6 1 \*
- ▶ Tast telefonnummeret, der skal viderestilles til
- ▶ Tast #
- ▶ Talemaskinen giver besked om aktivering
- ▶ Læg håndsættet på

### Kontrol:

- ▶ Løft håndsættet, afvent klartone
- ▶ Tast \* # 6 1 #
- ▶ Talemaskinen giver besked om hvilket nummer der viderestilles til
- ▶ Læg håndsættet på

### Deaktiver:

- ▶ Løft håndsættet, afvent klartone
- ▶ Tast # 6 1 #
- ▶ Talemaskinen giver besked om deaktivering
- ▶ Læg håndsættet på

## Viderestilling ved optaget

**Viderestilling ved optaget** betyder, at alle indkommende samtaler bliver stillet videre til et telefonnummer du angiver, hvis du er optaget af en igangværende samtale.

Selvom viderestillingen er aktiveret, kan der altid ringes op fra din telefon på normal vis.

### Aktiver:

- ▶ Løft håndsættet, afvent klartone
- ▶ Tast \* 6 7 \*
- ▶ Tast telefonnummeret, der skal viderestilles til
- ▶ Tast #
- ▶ Talemaskinen giver besked om aktivering
- ▶ Læg håndsættet på

### Kontrol:

- ▶ Løft håndsættet, afvent klartone
- ▶ Tast \* # 6 7 #
- ▶ Talemaskinen giver besked om hvilket nummer der viderestilles til
- ▶ Læg håndsættet på

### Deaktiver:

- ▶ Løft håndsættet, afvent klartone
- ▶ Tast # 6 7 #
- ▶ Talemaskinen giver besked om deaktivering
- ▶ Læg håndsættet på

## Nummervisning

**Nummervisning** betyder, at du i din nummerviser kan se, hvem der ringer til dig. For at kunne anvende nummervisning kræves det, at du enten har en separat nummerviser eller har en nummerviser indbygget i din telefon.

## Skjul nummer

**Skjul nummer** betyder, at du kan skjule dit telefonnummer for den du ringer til, dvs. at denne ikke kan se dit telefonnummer i sin nummerviser.

Denne service er ikke permanent og skal tastes hver gang du ønsker at skjule dit telefonnummer.

- ▶ Løft håndsættet, afvent klartone
- ▶ Tast \*31\*
- ▶ Tast telefonnummeret, der skal ringes til

## Slette alle viderestillinger

**Slette alle viderestillinger** betyder, at du kan slette samtlige indstillinger du måtte have lavet i forbindelse med viderestilling.

Denne funktion anvendes specielt, hvis man er i tvivl om sin status med hensyn til viderestilling.

- ▶ Løft håndsættet, afvent klartone
- ▶ Tast \*80#
- ▶ Læg håndsættet på

Du kan købe en telefonsvarer til dit fastnetnummer – så kan du både indtale og aflytte besked til din telefonsvarer fra alle dine telefoner – eller andres!

## TELEFONSVARER GUIDE

**Opsætning**

Kan kun ske fra egen fastnettelefon.

Tast trin for trin: \* 8 8 # pinkode - se tilsendte

3 aktiverer / deaktiverer telefonsvarer

5 ændrer pinkode

\* vælger foregående menu

3 eller 5

\* Opsætningen er ændret

**Hovedmenu**

Nye beskeder afspilles automatisk

7 aflyt gamle beskeder

8 indtal svarbesked

\* hør menu igen

# afslut

**Indtal besked**

1 'ikke tilgængelig' besked

2 'optaget' besked

3 midlertidig besked

\* hør menu igen

# afslut - tilbage til hovedmenu

**egen fastnet**

Opkald og aflytning

opkald er gratis

\* 8 0 9 # pinkode - sendt særskilt

**Nye**

1 hør igen

2 gem og hør næste

3 slet og hør næste

**Gamle**

1 slet

2 gem og hør næste

3 hør igen

**andre telefoner**

ring til 88 20 57 00 - alm. opkaldstakst

tilmeldte telefonnumre

pinkode - sendt særskilt

andre telefonnumre

tast dit fastnetnummer pinkode - sendt særskilt

4 ring op til vist nummer for besked

5 info om besked (dato, tid, nr.)

6 hør forrige

7 hør gamle

8 indtal svarbesked

9 slet alle gamle beskeder

\* hør menu igen

# afslut